
Leveringsvoorwaarden voor jouw persoonlijke (individuele) aansluiting - ruimteverwarming, warm kraanwater en koude (oktober 2023)

NDEA B.V. volgt voor deze overeenkomst de regelgeving voor energielevering in Nederland, zoals vastgelegd in de Warmtewet en ondersteunende wet- en regelgeving. Onder de naam WarmteStad gaan we je onze 'warmte' leveren.

Alle zaken rond de aansluiting en levering hebben we vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden Warmte kleinverbruikers, de Leveringsvoorwaarden en het tarievenblad. Dit vind je op www.warmtestad.nl en klik vervolgens op 'Mijn gebouw'. Hieronder vind je de belangrijkste afspraken in 5 artikelen nog eens kort uitgelegd.

Artikel 1 – Levering

- 1.1 WarmteStad levert op jouw adres voor de duur van deze overeenkomst ruimteverwarming, warm kraanwater en koude. Ruimteverwarming noemen we in deze voorwaarden verder 'warmte'.
- 1.2 Je warmteverbruik meten wij via een warmtemeter in je woning. Ook voor je warm waterverbruik heb je een aparte meter. Je hebt op afstand uitleesbare meters voor de verbruiksregistratie. Daarmee lezen we je verbruik eenvoudig digitaal uit; je hoeft zelf dus geen meterstand aan ons door te geven. Als je niet wilt dat we je verbruik op afstand uitlezen, meld dat dan bij ons. Dan maken we elk jaar een afspraak om in je woning je verbruik te meten.
- 1.3 Naast de meters zit er ook een afleverset van ons in je woning. Via deze afleverset vindt de warmtelevering plaats aan de binneninstallatie in je woning. Onze verantwoordelijkheid loopt tot en met de afleverset inclusief de kranen om af te sluiten. Dit is het leveringspunt. Na dit punt ligt de verantwoordelijkheid bij de gebouweigenaar. De meters blijven samen met de afleverset eigendom van WarmteStad. Wij zorgen daarom ook voor het beheer en onderhoud van de meters en afleverset.
- 1.4 Je mag geen reparaties (laten) uitvoeren of andere handelingen (laten) verrichten aan de aansluiting, afleverset, meters of andere eigendommen van WarmteStad. De aanvoertemperatuur van het water op het leveringspunt is voor ruimteverwarming minimaal 40°C en maximaal 65°C. Voor warm kraanwater geldt een minimale aanvoertemperatuur van 60°C. Voor water voor de koeling (koude) is dit minimaal 18°C en maximaal 25°C.
- 1.5 Voor de hoeveelheid warm kraanwater per minuut geldt de CW-waarde die hoort bij je afleverset.
- 1.6 Er zijn situaties mogelijk dat we de warmte niet volgens afspraak kunnen leveren. Denk aan storingen, onderbrekingen en het niet voldoen aan de kwaliteit. In dat geval hebben we een vergoedingsreglement; daar staat in wanneer je recht op een vergoeding hebt. Meer informatie vind je op www.Warmtestad.nl/compensatieregeling-terugbetalingsregeling*.

Artikel 2 – Tarieven

- 2.1 Voor de levering van warmte en warm tapwater betaal je WarmteStad een vergoeding. Deze bestaat uit twee delen:
 - een vastrecht: een vast bedrag voor de aansluiting
 - en een deel dat afhangt van jouw verbruik
- 2.2 Voor de doorlevering van drinkwater betaal je jaarlijks een vaste vergoeding en voor je verbruik.
- 2.3 Voor de levering van koude betaal je jaarlijks vastrecht.
- 2.4 Daarnaast mogen we je een vergoeding in rekening brengen voor de collectieve afleverset en de warmtemeter (meettarief). Dit hangt af van de afspraak die wij maken met jouw gebouweigenaar.
- 2.5 We passen de tarieven – zoals genoemd in dit artikel 2 - jaarlijks per 1 januari aan. Je vindt die tarieven op www.warmtestad.nl en klik vervolgens op 'Mijn gebouw'. Dat doen we op basis van de Warmtewet en ondersteunende regelgeving. We mogen tarieven tussentijds wijzigen als er sprake is van fiscale of andere overheidsmaatregelen.

Artikel 3 – Termijn

- 3.1 Deze overeenkomst gaat in op de eerste dag dat je de woning koopt of huurt en gebruik kan maken van onze aansluiting.
- 3.2 Je gaat deze overeenkomst aan voor de duur dat je gebruik kan maken van onze aansluiting.
- 3.3 Je kunt deze overeenkomst en daarmee de levering schriftelijk via een brief of e-mail beëindigen. Houd daarbij rekening met een opzegtermijn van minimaal 3 weken.
- 3.4 Let op: WarmteStad mag je opzegging weigeren:
 - als beëindiging technisch niet mogelijk is;
 - of als beëindiging leidt tot een groot en blijvend nadeel voor andere verbruikers.
- 3.5 Als wij de aansluiting tijdelijk of definitief afsluiten, brengen we je een afsluittarief in rekening.
- 3.6 Wij hebben als WarmteStad een overeenkomst gesloten met jouw gebouweigenaar. Als deze afloopt, eindigt onze warmte-overeenkomst op dat moment van rechtswege.

Artikel 4 – Betaling

- 4.1 Elke maand betaal je een voorschot voor het leveren van warmte in de volgende maand. Eenmaal per jaar (jaarafrekening) en bij het opzeggen van de overeenkomst (eindafrekening) stellen wij je werkelijke verbruik vast.
- 4.2 In de jaarafrekening of eindafrekening, lees je of je minder of meer warmte verbruikt hebt. Daarin staat ook of je en hoeveel geld je eventueel terugkrijgt of na moet betalen.

Artikel 5 – Klachten- en geschillenregeling

Heb je een klacht over of een meningsverschil met WarmteStad?

In artikel 21 van onze Algemene Voorwaarden vind je de klachten- en geschillenregeling.

*Kun je deze niet vinden, neem dan contact op met de Klantenservice.