

## Werking thermostaat

De thermostaat in de studio kan op zowel koelen als verwarmen worden gezet met de schuifknop linksboven op de thermostaat. Er zijn daarnaast drie standen te kiezen voor het uitblazen van lucht middels de schuifknop links onderaan. Met de draaiknop kunnen de temperaturen gekozen worden. Hierbij is het wel zo dat het systeem in koelstand topkoeling geeft wat enkele graden verkoeling zal geven. De mate van koeling is sterk afhankelijk van zoninstraling, isolatie van de woning e.d. Het verwarm- en koelsysteem wat in het woonblok is geïnstalleerd kan enkel koelen of verwarmen. Dus niet gelijktijdig. Het systeem schakelt om op basis van buitentemperatuur. Als je de schakelaar op koelstand zet en het totale systeem staat nog op verwarmen dan komt er uit je warmte/koude unit warme lucht. Dit kan je handmatig voelen. Zet de schakelaar dan weer op 0. Het zelfde geldt als je wilt verwarmen en het systeem staat nog op koelen.

